

Fonctionnement des équipements

Four Micro-ondes

Le panneau de commande comporte 6 touches disposées ainsi :

Puissance	Conv/Grill Combi	Réglage horloge
Décongel.	Pause/Arrêt	Départ immédiat

et un bouton rotatif « Température / Temps / Poids ».

A) Fonctionnement micro-ondes à puissance max (900W):

Un appui sur «Départ immédiat» provoque le démarrage du micro-ondes à puissance max pour une minute.

B) Fonctionnement à puissance intermédiaire :

- sélectionner la puissance voulue avec « Puissance »

La puissance est exprimée en pourcentage de la puissance max :
100% (900W), 80% (720W), 60% (540W), 40% (360W), 20% (180W).

- choisir le temps de cuisson avec le bouton rotatif
- appuyer sur « Départ immédiat »

C) Décongélation :

- appuyer sur « Décongélation »
- sélectionner le poids avec le bouton rotatif. Valider avec « Départ immédiat ».
- Choisir le temps de décongélation avec le bouton rotatif.
- Lancer la décongélation avec « Départ immédiat ».

ou encore : (Méthode plus simple) :

- sélectionner 20P (180W) avec « Puissance »
- choisir le temps de décongélation avec le bouton rotatif

- appuyer sur « Départ immédiat »

D) Fonctionnement Grill :

- appuyer sur « Conv/Grill Combi » jusqu'à ce que l'afficheur indique « G »
- choisir le temps de cuisson avec le bouton rotatif
- appuyer sur « Départ immédiat »

Dans ce mode de cuisson, ne pas utiliser le couvre-aliments en plastique, ni carton ou papier d'emballage dans le four.

Lave vaisselle

- mettre en route le L-V
- sélectionner le programme 90' par appuis successifs sur la touche P. L'afficheur indique 1h30.
- fermer la porte, le L-V démarre.

La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de cycle.

En cas d'indicateurs « Sel » ou « Produit rinçage » allumés sur l'afficheur, du sel ou du produit de rinçage est à disposition sous l'évier.

Lave-linge

Un lave-linge est à votre disposition dans le placard de l'entrée.

S'agissant d'un modèle 5 kg, ne pas surcharger de linge.

Le panneau de commande est à touches sensibles.

Mettre en route le lave-linge (touche « Marche/Arrêt »)

- sélectionner le programme voulu avec le sélecteur rotatif.
- Si besoin, sélectionner la température avec la touche « Thermomètre » dans les options
- lancer le lavage avec la touche « ►II »

Le panneau d'affichage s'éteint en fin de programme.

Sèche-serviettes

Le panneau de commande reste allumé en permanence. La température de confort a été réglée à 21,5 degrés. Ne pas dérégler.

- Pour mettre en route le chauffage :
 - appuyer sur la touche marche-arrêt : Le panneau de commande affiche la température de confort pendant quelques secondes, puis l'heure
- Pour chauffer rapidement (ou sécher les serviettes) :
 - appuyer sur la touche « Boost »
Le radiateur chauffe au maximum pendant 15 minutes, puis repasse à la température de confort
- Ne pas oublier d'arrêter le chauffage : appuyer sur la touche marche-arrêt : Le panneau de commande affiche « – – – – » pendant quelques secondes, puis l'heure.

Remarque : Le sèche-serviettes est équipé d'un dispositif de détection de porte ouverte ==> maintenir la porte de la SdB fermée quand le sèche serviettes est allumé.

Climatisation réversible

La climatisation a été programmée pour commuter automatiquement de chauffage à refroidissement en fonction de la température de consigne et de l'ambiance. Merci de ne pas changer ce mode de fonctionnement.

Les seules commandes indispensables sont :

Mise en route ou Arrêt : Bouton jaune (ON/OFF)

Monter ou baisser la température : Bouton « Temp »

Pour votre confort, maintenir baie vitrée et fenêtre fermées pendant le fonctionnement de la climatisation.

Merci de ne pas couvrir l'unité extérieure.

Literie

Les assises des banquettes-lit du salon ne sont pas déhoussables. Protège-matelas et drap housse sont à poser par dessus.

Si besoin, des couvertures sont disponibles dans le placard de l'entrée.